## Jak dostat důležité údaje z tiskáren OKI MC 332, 352, 562

1) Stránka využití (počítadlo stroje):

Tlačítko "Setting" > Zprávy (Reports) > Systém > Využití MFP (MFP Usage)> OK > Počet sad – potvrdíme OK

2) Stav spotřebního materiálu:

Tlačítko **"Setting" > Zprávy (Reports) > Konfigurace (Configuration) > potvrdíme tisk OK.** Budou vytištěny celkem 4 stránky.

Požadované informace o stavu spotřebního materiálu najdeme na **poslední** vytištěné straně téměř dole nad barevnými obdélníky (Ostatní stav..)

Toto lze rovněž zobrazit pouze na displeji. Tlačítko **"Status" > Informace o** zařízení (Device Information) > Stav spotřebního materiálu (Suplies Status).



3) Síťové informace (kvůli nastavení např. náhradního stroje):

	MC352
MHz 14241C00 0 31B0055000000 IM:01.02	000C0001 F65 J0] 000 KYMC-1111
	Language Format:2.09 Language Panel Format:2.16 Language Version:2.06 Language:CZECH
	EtherTalk:Zakázat Nastavení IP adresy:Ruční IPv4 adresa:192.168. 1.170 Maska podsítě:255.255.255. 0 Adresa brány:192.168. 1. 5 DNS server (Primární):192.168. 1. 5 DNS server (Sekundární): 0. 0. 0. 0 WINS server (Primární): 0. 0. 0. 0 WINS server (Sekundární): 0. 0. 0. 0
	Veu/ ovom Telnet:Zakázat FTP:Zakázat SNMP:Povolit Velikost sítě:Nor. Nastavení HUB Link:Automatické vyjednávání TCP ACK:Typ1 Síťový PSProtokol:RAW Tovární nastavení Neuvecí melikvýho esperu

Stejný postup jako při spotřebním materiálu. Podrobné informace o nastavení sítě tiskárny nalezneme na **3. straně** konfiguračních stránek, pravý sloupec nahoře (Nastavení IP adresy, maska podsítě, atd..)